

# StyroCzyms

Odmienimy Twój Dom...

## DOCINANIE

Profile elewacyjne docinamy pod kątem 45 stopni, tak żeby uzyskać kontynuację wzoru wokół okna lub w przypadku podokienników i nadokienników z boku profilu. Najlepiej wykonać to piłą elektryczną zwaną ukośnicą lub typowymi narzędziami np. piłą do metalu czy też do styropianu.



## PRZYKLEJANIE

Profile powinny być przyklejane do suchego, pozbawionego brudu, kurzu oraz dobrze trzymającego się podłoża. Profile kleimy dostępnymi na rynku klejami do styropianu, nakładając klej na całą powierzchnię przeznaczoną do przyklejenia zębatą pacą. Zakres temperatury podczas montażu wynosi od +5 do +30 °C.



## POŁĄCZENIA PROFILI

Łączenia profili wykonujemy podczas montowania ich na budynku. Rdzeń który jest wykonany ze styropianu przeciągamy klejem do styropianu w piance (np.: firmy KOELNER) a krawędzie zewnętrzne smarujemy delikatnie klejem o małym ziarnie (np.: klej do zatapiać siatki). Tak przygotowane profile zaciskamy do siebie aby nadmiar kleju z krawędzi zewnętrznej nam wypłynął. Zostawiamy go na ok. 12 godzin, po czym usuwamy nadmiar kleju papierem ściernym polerując aż nie będzie śladu łączenia. W razie potrzeby poprawiamy niedoskonałości wypełniając je klejem.



## MALOWANIE PROFILI

Profile po wcześniejszych pracach, czyli po szlifowaniu i docinaniu dokładnie oczyszczamy z pyłów i wszelkich innych zanieczyszczeń słabo trzymających się podłoża. Następnie przystępujemy do malowania farbą SYLIKONOWĄ dowolnego producenta. Uwagę trzeba zwrócić na specyfikację farby czy jest wymagane gruntowanie czy też nie.



1



5



7

# StyroGzyms

Odmienimy Twój Dom...

## SPOSÓB WYKONANIA ZAKOŃCZENIA



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

[www.styro-gzyms.pl](http://www.styro-gzyms.pl)  
[www.styro-gzyms.eu](http://www.styro-gzyms.eu)